

# **QUELYD VERRETOLLE 35**

## СТЕКЛОХОЛСТ МАЛЯРНЫЙ СТАНДАРТ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Армирующий материал для отделки поверхностей стен и потолков под последующие окрашивание. Перед нанесением шпаклевочной массы полотно должно быть приклеено к основанию. Для внутренних работ.

- Сглаживание окрашиваемой поверхности;
- Снижение расхода краски;
- Увеличение качества системы окрашивание;
- Дополнительная защита ЛКМ-покрытия от усадочных и температурных трещин;

#### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ:

Бетонные, цементные основания, гипсовые штукатурки и шпаклевки, полимерные шпаклевки на водной основе.

#### РЕКОЕНДУЕМЫЕ ПОКРЫТИЯ

Полимерные шпаклевки (сухие и готовые к применению) слоем нанесения не более 2 мм.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	полимерное связующее, стекловолокно
Цвет:	Молочно-белый
Плотность	35 г/кв.м.
Длина рулона*	45 п.м.
Температура	от +5° до +25°C
использования	
Срок хранения	Не более 5 лет

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Стены должны быть чистыми, нормально впитывающими, прочными, сухими. Остаточная влажность стеновой конструкции не должна превышать 4%. Ранее окрашенные стены предварительно зашкурьте, промойте с моющими средствами, а затем ополосните чистой водой. Удалите старые настенные покрытия или побелку при помощи средства для снятия обоев Dissoucol. Основание должно быть прогрунтовано и выдержано не менее 6 часов после грунтования.

#### инструкция по применению

Начинайте поклейку от угла, двигаясь согласно дизайн-проекту и расположению световых-элементов. В процессе работы используйте перчатки и респиратор. Расположите рулон на чистой поверхности и отрежьте полотно, равное высоте стены, захватив 2,5-5 сантиметра на его подрезку. Нанесите клей на основание согласно инструкции. Рекомендованная ширина первой захватки: 1,5 метра; ширина последующих захваток: 1 метр. Прижмите отрез полотна на основание с некоторым усилием, затем удалите излишки клея пластиковым шпателем, равномерно распределяя клей на поверхности стеклохолста. При необходимости, нанесите дополнительное количество клея сверху полотна. Осуществите срез стеклохолста по нижней границе строительным ножом. Стыковку последующих полотен осуществляйте с нахлестом до 5 сантиметров. Перед нанесением шпаклевки следует выдержать не менее 24 часов, при требовании инструкции клеевого состава большее время.

#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

В соответствии с действующей классификацией продукт не является опасным для здоровья, не огнеопасен.



